

RO - Distributor Button - distribuitor de cafea

DENUMIRE PRODUS	Distribuitor Button - distribuitor de cafea
ID PRODUS	2582
FOTO PRODUS	

DETALII PRODUS	
Specificații produs	Distribuitor de cafea
Dimensiuni	Ø 53 mm
Material	Oțel inoxidabil, aluminium
Tipul de alimente pentru care este destinat	Cafea
Conformitate	Material destinat contactului cu produsele alimentare

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1. Slăbiți ușor mânerul distribuitorului rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic. După slăbire, partea inferioară cu palete se va putea roti. 2. Prindeți corpul distribuitorului și rotiți partea cu palete. Prin rotire, reglați adâncimea la care distribuitorul pătrunde în cafea, adică cât de mult se nivelează stratul din portafiltru. Reglați adâncimea astfel încât distribuitorul să niveleze cafeaua, fără a o comprima.

3. După ce ați reglat adâncimea, strângeți mânerul negru rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. Astfel, distribuitorul se va fixa și nu se va deplasa în timpul utilizării.
4. Turnați cafeaua măcinată în portafiltru și bateți ușor cu acesta pentru a așeza cafeaua uniform.
5. Așezați distribuitorul pe portafiltrul umplut și rotiți-l de câteva ori (de obicei 2-6 rotații).
6. După distribuire, apăsați cafeaua cu un tamper și ștergeți distribuitorul cu o lavetă uscată.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Ștergeți distribuitorul după fiecare utilizare cu o lavetă uscată și moale.
- În cazul în care se murdărește mai mult, ștergeți-l cu o lavetă umedă și apoi uscați cu grijă.
- Nu utilizați detergenți abrazivi sau bureți aspri pentru a nu zgâria suprafața.
- Distribuitorul nu este potrivit pentru spălarea în mașina de spălat vase.
- Depozitați-l într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de surse de căldură.

ATENȚIONARE DE SIGURANȚĂ

- Utilizați distribuitorul numai pentru a distribui cafeaua măcinată în portafiltru.
- Nu îl expuneți la temperaturi ridicate, flacără deschisă sau suprafețe de gătit.
- Nu aplicați o forță excesivă atunci când reglați adâncimea, pentru a nu deteriora filetul.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați produsul dacă este vizibil deteriorat.