

RO - Cafetieră Moka din inox Silver pentru inducție - 4 cești

DENUMIRE PRODUS	Cafetieră Moka din inox Silver pentru inducție - 4 cești
ID PRODUS	2593
FOTO PRODUS	

DETALII PRODUS	
Specificații produs	Cafetieră Moka
Dimensiuni	4 cești
Material	Oțel inoxidabil
Tipul de alimente pentru care este destinat	Cafea
Conformitate	Material destinat contactului cu produsele alimentare

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
- Deșurubați cafetiera și umpleți recipientul inferior cu apă până la nivelul supapei. - Puneți filtrul, adăugați cafeaua măcinată (fără a o presa) și curățați marginile filtrului de cafea, dacă este necesar. - Înșurubați partea superioară și închideți bine.

4. Puneți pe o sursă de căldură la treaptă medie de temperatură.
5. De îndată ce cafeaua începe să curgă, scoateți cafetiera de pe sursa de căldură.
6. Serviți imediat.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- După utilizare, lăsați cafetiera moka să se răcească complet.
- Demontați cafetiera în părți separate și îndepărtați resturile de cafea.
- Clătiți toate părțile cu apă caldă, fără a utiliza detergenți.
- Nu spălați cafetiera moka în mașina de spălat vase.
- După spălare, uscați bine toate părțile.
- Depozitați cafetiera dezasamblată sau doar ușor înșurubată.
- Verificați periodic starea garniturii de cauciuc și a filtrului.
- Înlocuiți la timp garnitura sau filtrul uzate cu altele noi.
- Nu utilizați produse agresive sau bureți abrazivi pentru curățare.
- În cazul unui grad ridicat de murdărie, este suficientă apa fierbinte și o perie moale.

ATENȚIONARE DE SIGURANȚĂ

- În timpul preparării se formează presiune și abur fierbinte – nu deschideți și nu slăbiți niciodată cafetiera până când nu se răcește complet.
- Nu lăsați cafetiera moka nesupravegheată în timpul încălzirii.
- Dacă este necesar să înlocuiți garnitura sau sita, consultați-vă cu un specialist.
- Când îndepărtați cafetiera de pe sursa de căldură, manipulați cu atenție și țineți numai de mâner.
- Nu umpleți niciodată cu apă peste nivelul supapei.
- Nu utilizați fără garnitură, filtru și apa introduse corect.
- Nu utilizați în cuptorul cu microunde.
- Aveți grijă la utilizare - părțile fierbinți pot provoca arsuri.
- Nu utilizați o cafetieră supraîncălzită sau defectă.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.