

RO – French Press Knob din inox – 1000 ml

DENUMIRE PRODUS	French Press Knob din inox - 1000 ml
ID PRODUS	2595
FOTO PRODUS	

DETALII PRODUS	
Specificații produs	French press
Volum	1 000 ml
Material	Oțel inoxidabil
Tipul de alimente pentru care este destinat	Ceai, cafea, alte băuturi
Condiții de utilizare	Contact cu produsele alimentare la o temperatură a apei de până la 100 °C
Conformitate	Material destinat contactului cu produsele alimentare

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1. Pregătiți cafea proaspăt măcinată, cu granulație medie. 2. Măsurați cafeaua și apa în proporție de 1 g de cafea la 15 ml de apă. 3. Turnați prima dată jumătate din apa fierbinte (92-96 °C) și lăsați cafeaua să se

„desfășoare” timp de 30 de secunde, apoi turnați restul de apă.

4. Amestecați ușor pentru a omogeniza cafeaua.
5. Acoperiți cu capac și lăsați la infuzat 4-5 minute, în funcție de intensitatea dorită a cafelei.
6. Apăsăți lent pistonul în jos cu o presiune uniformă.
7. Serviți imediat.
8. După utilizare, aruncați zațul și clătiți imediat french press-ul cu apă caldă

French press-ul poate fi utilizat și pentru prepararea ceaiului sau a băuturilor răcoritoare.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- După fiecare utilizare, aruncați zațul de cafea și clătiți french press-ul cu apă caldă.
- Clătiți regulat filtrul și pistonul pentru a îndepărta resturile de uleiuri și depunerile de cafea.
- Spălați ocazional toate părțile cu detergent delicat și un burețel moale.
- Nu utilizați detergenți abrazivi sau bureți metalici, deoarece acestea pot deteriora produsul.
- Lăsați să se usuce complet înainte de următoarea utilizare.
- Nu este potrivit pentru spălarea în mașina de spălat vase.

ATENȚIE

- French press este destinat exclusiv preparării cafelei sau a ceaiului fierbinte.
- Apăsăți pistonul încet și uniform – nu apăsăți niciodată cu forță.
- Nu utilizați un french press deteriorat sau fisurat.
- Nu spălați în mașina de spălat vase și nu utilizați în cuptorul cu microunde.
- French press nu este adecvat pentru utilizarea pe aragaz, plită sau altă sursă directă de căldură.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.