

RO - Filtru cafea Filtro Sei - 4 cești 400 ml

DENUMIRE PRODUS	Filtru cafea Filtro Sei - 4 cești 400 ml
ID PRODUS	2590
FOTO PRODUS	

DETALII PRODUS	
Specificații produs	Filtru cafea
Volum	400 ml
Material	Sticlă borosilică, lemn de cauciuc
Tipul de alimente pentru care este destinat	Ceai, cafea, alte băuturi
Condiții de utilizare	Contact cu produsele alimentare la o temperatură a apei de până la 100 °C
Conformitate	Material destinat contactului cu produsele alimentare

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1. Puneți filtrul de hârtie în gura filtrului (partea triplă a filtrului orientată spre partea de turnare). 2. Turnați apă fierbinte peste filtru pentru a încălzi sticla. Apoi, aruncați apa din filtrul de cafea.

3. Puneți cafeaua măcinată (se recomandă 6-8 g la 100 ml de apă).
4. Turnați încet apa fierbinte (aproximativ 92-96 °C) cu mișcări circulare, pentru a extrage cafeaua în mod uniform.
5. După terminarea filtrării, scoateți filtrul și aruncați zațul de cafea.
6. Serviți cafeaua imediat.

Filtrul poate fi utilizat și pentru prepararea ceaiului sau a băuturilor răcoritoare.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- După fiecare utilizare, clătiți cu apă caldă și detergent delicat.
- Utilizați un burete moale sau lavetă.
- Nu utilizați detergenți abrazivi sau bureți metalici, deoarece acestea pot provoca deteriorarea produsului.
- Lăsați să se usuce complet înainte de următoarea utilizare.
- Nu este potrivit pentru mașina de spălat vase.

ATENȚIE

- Sticla poate fi fierbinte în timpul utilizării – manipulați cu atenție și țineți numai de mânerul din lemn.
- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat.
- Filtrul nu este potrivit pentru utilizarea pe aragaz, plită, cuptor cu microunde sau altă sursă directă de căldură.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.