

RO - French Press Loop din inox - 700 ml

DENUMIRE PRODUS	French Press Loop din inox - 700 ml
ID PRODUS	2594
FOTO PRODUS	

DETALII PRODUS	
Specificații produs	French press
Volum	700 ml
Material	Oțel inoxidabil
Tipul de alimente pentru care este destinat	Ceai, cafea, alte băuturi
Condiții de utilizare	Contact cu produsele alimentare la o temperatură a apei de până la 100 °C
Conformitate	Material destinat contactului cu produsele alimentare

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1. Pregătiți cafea proaspăt măcinată, cu granulație medie. 2. Măsurați cafeaua și apa în proporție de 1 g de cafea la 15 ml de apă.

3. Turnați prima dată jumătate din apa fierbinte (92-96 °C) și lăsați cafeaua să se „desfășoare” timp de 30 de secunde, apoi turnați restul de apă.
4. Amestecați ușor pentru a omogeniza cafeaua.
5. Acoperiți cu capac și lăsați la infuzat 4-5 minute, în funcție de intensitatea dorită a cafelei.
6. Apăsăți lent pistonul în jos cu o presiune uniformă.
7. Serviți imediat.
8. După utilizare, aruncați zațul și clătiți imediat french press-ul cu apă caldă.

French press-ul poate fi utilizat și pentru prepararea ceaiului sau a băuturilor răcoritoare.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- După fiecare utilizare, aruncați zațul de cafea și clătiți french press-ul cu apă caldă.
- Clătiți regulat filtrul și pistonul pentru a îndepărta resturile de uleiuri și depunerile de cafea.
- Spălați ocazional toate părțile cu detergent delicat și un burețel moale.
- Nu utilizați detergenți abrazivi sau bureți metalici, deoarece acestea pot deteriora produsul.
- Lăsați să se usuce complet înainte de următoarea utilizare.
- Nu este potrivit pentru spălarea în mașina de spălat vase.

ATENȚIE

- French press este destinat exclusiv preparării cafelei sau a ceaiului fierbinte.
- Apăsăți pistonul încet și uniform – nu apăsați niciodată cu forță.
- Nu utilizați un french press deteriorat sau fisurat.
- Nu spălați în mașina de spălat vase și nu utilizați în cuptorul cu microunde.
- French press nu este adecvat pentru utilizarea pe aragaz, plită sau altă sursă directă de căldură.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.